

LX8000 und LX8080 Version 2.60

inkl. LX8000D und LX8080D



Handbuch 2. Ausgabe



LXNAV d.o.o. • Kidričeva 24°, 3000 Celje, Slovenia • tel +386 592 33 400 fax +386 599 33 522
info@lxnav.com • www.lxnav.com

LX Avionik, Im Rosengarten 5, D-97647 Hausen/Roth, Germany • tel +49 9779 85895-30
support@lx-avionik.de • www.lx-avionik.de

Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINES.....	6
1.1	GARANTIEBESTIMMUNGEN	6
1.2	HINWEISE ZUM HANDBUCH.....	7
1.2.1	Mehrsprachige Firmware	7
1.2.2	LX8000 Navigationsseiten frei gestalten	7
1.2.3	Struktur des Handbuchs.....	7
1.3	SYSTEMÜBERSICHT	9
1.4	TECHNISCHE DATEN	12
1.4.1	Zusammenfassung.....	12
1.4.2	Optionen und Erweiterungen.....	12
1.4.2.1	Erweiterung für Doppelsitzer.....	12
1.4.2.2	Fernbedienung	12
1.4.2.3	Kompassmodul	13
1.4.2.4	Varioanzeigen.....	13
1.4.2.5	Künstlicher Horizont (Modul)	13
1.4.2.6	Flarm	13
1.5	LX8000 (LX8080), EINSITZER MIT ALLEN OPTIONEN(*).....	14
2	EINBAU.....	15
2.1	VOR DEM EINBAU	15
2.1.1	Packliste:LX8000 (LX8080) mit Flarm Option	15
2.1.2	Packliste:LX8000 (LX8080) ohne Flarm Option	15
2.1.3	Packliste:LX8000 (LX8080) Doppelsitzer	15
2.2	MECHANISCHER EINBAU.....	16
2.2.1	Variometer und Optionen	16
2.2.2	LX8080	17
2.2.3	LX8000	18
2.3	PNEUMATIK	20
2.4	ELEKTRISCHER ANSCHLUSS.....	21
2.4.1	LX8000 Schnittstellenübersicht	21
2.4.2	LX8080 Schnittstellenübersicht	22
2.4.3	Kabelsatz	22
2.4.3.1	Hauptgerät	22
2.4.3.2	V5 Variometereinheit	23
2.4.3.3	Variometereinheiten Analog Unit und USB-D	23
2.4.3.4	Kabelsatz LX8000 Doppelsitzer	24
2.5	ANSCHLUSS VON PDA EINHEITEN	24
2.6	KURZANLEITUNG ZUR INBETRIEBNAHME.....	25
3	SYSTEMBESCHREIBUNG.....	26
3.1	BEDIENUNGSELEMENTE	26
3.1.1	Übersicht Eingabemöglichkeiten.....	27
3.1.1.1	Texteditor	27
3.1.1.2	Maskierter Texteditor	28
3.1.1.3	Zirkulare Eingabe	28
3.1.1.4	Auswahlboxen	28
3.1.1.5	Aktivierungsboxen und Aktivierungslisten.....	29
3.1.1.6	Linienbreitenauswahl.....	29
3.1.1.7	Farbauswahl.....	29
3.1.1.8	Schriftartauswahl	30
3.1.2	On/Off-Taste – Ein- und Ausschalten des Gerätes.....	30
3.1.2.1	Einschalten des LX8000	30
3.1.2.2	Ausschalten des LX8000	32
3.1.3	Mode-Drehschalter	33
3.1.4	UP/Down-Drehschalter ◆	33
3.1.5	ZOOM-Drehschalter	33